

Инструкция по эксплуатации сейфа серии VM торговой марки «РИПОСТ» III класса устойчивости по взлому с механическим комбинационным замком.

SafeKey.ru (812) 948-2292
круглосуточная тех. поддержка

Сейфы серии VM оборудованы кодовым замком фирмы «M-LOCKS» (Нидерланды)

1. Код замка состоит из четырех чисел. Заводской код: 10-20-30. Плавно вращая диск замка против часовой стрелки, установите ПЕРВОЕ число кода напротив установочной метки (правая метка в верхней части замка) 4 раза. Вращая диск по часовой стрелки, установите ВТОРОЕ число кода напротив установочной метки 3 раза. Вращая диск против часовой стрелки, установите ТРЕТЬЕ число кода напротив установочной метки 2 раза.


2. Медленно поверните диск по часовой стрелке до упора. Откройте сейф, плавно повернув рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора.

3. **Чтобы закрыть сейф** поверните рукоятку ригельного механизма двери против часовой стрелки до упора и сбейте код, сделав не менее четырех полных оборотов диска замка против часовой стрелки.

4. **Изменение кода производится только при открытых дверях сейфа!** Закройте замок (см.п.3), держа дверь открытой. Выполните все операции согласно п.1, используя при этом действующий код и метку для смены кода (левая метка в верхней части замка). Вставьте специальный ключ (прилагается в комплекте к замку) в отверстие на внутренней стороне двери до упора точно в положение «EINFUHREN». Поверните ключ на 90 градусов по стрелке точно до положения «UMSTELLEN». Определите для себя новую кодовую комбинацию.

ВНИМАНИЕ! Последнее число кода должна быть больше 20.

Выполните все операции согласно п.5.1 с новым кодом, используя при этом метку для смены кода. Поверните обратно специальный ключ в положение «EINFUHREN» и уберите его в надежное место.



ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшим использованием, проверьте несколько раз правильность работы замка с новым кодом на открытой двери.