

**Инструкция по эксплуатации офисного сейфа серии ВМ-Р
торговой марки «РИПОСТ»
I класса устойчивости по взлому
с ключевым замком.**

SafeKey.ru (812) 948-2292
круглосуточная тех. поддержка

Сейфы серии ВМ-Р оборудованы ключевым механическим замком (**модификация SE**)

1. Как открыть сейф

Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора на 2 оборота по 180 градусов (не прилагая особых усилий). Откройте сейф, используя ключ в качестве дверной ручки.

ВНИМАНИЕ! Конструкция замка предусматривает вынимание ключа из замочной скважины, только если замок находится в закрытом состоянии

Запирание сейфа производится в обратном порядке.

При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги.

Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.

