

**Инструкция по эксплуатации сейфа серии VM  
торговой марки «РИПОСТ»  
III класса устойчивости по взлому  
с ключевым замком.**

*SafeKey.ru (812) 948-2292*  
*круглосуточная тех. поддержка*

Сейфы серии VM оборудованы ключевым механическим замком фирмы «MAUER», «STUV» (Германия)

**1. Как открыть сейф.**

Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора (не прилагая особых усилий). Плавно поверните рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора. Откройте сейф.

**ВНИМАНИЕ !!! Конструкция замка предусматривает вынимание ключа из замочной скважины только если ригельный механизм находится в закрытом положении.**

**2. Запирание сейфа производится в обратном порядке.**

**ВНИМАНИЕ !!! Перед закрытием сейфа убедитесь, что в замок внутренней ячейки сейфа не вставлен ключ.**

3. При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги.

**4. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.**

