

# Инструкция по эксплуатации сейфа торговой марки «РИПОСТ» I класса устойчивости по взлому с ключевым замком.

SafeKey.ru (812) 948-2292  
круглосуточная тех. поддержка



Сейфы I класса оборудованы ключевым механическим замком фирмы «STUV» (Германия)

1. Как открыть сейф.

Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора (не прилагая особых усилий). Плавно поверните рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора. Откройте сейф.

**ВНИМАНИЕ !!!** Конструкция замка предусматривает вынимание ключа из замочной скважины только если ригельный механизм находится в закрытом положении.

2. Запирание сейфа производится в обратном порядке.

**ВНИМАНИЕ !!!** Перед закрытием сейфа убедитесь, что в замок внутренней ячейки сейфа не вставлен ключ.

3. При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги.

4. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.